
RPW130XRBB 130BAR PRESSURE WASHER GB2


5133004964 - RPW130XRBB - 4000462545



RYOBI

4000462143
4000462545



4000462143
4000462545





Position	Quantity	Description	Part number	EAN
1001 1	1	NOZZLE	Item discontinued(5131040777)	
1002 2	1	ALL-PURPOSE NOZZLE	5131040778	4058546060428
1003 3	1	BRUSH CLEANER	5131040779	4058546060435
1004 4	1	HOLDER	5131040780	4058546060442
1005 5	1	HANDLE	Item discontinued(5131040781)	
1006 6	1	CABLE CLIP	5131040782	4058546060466
1007 7	1	WARNING PLATE	Item discontinued(5131040783)	
1008 8	1	SIDE PART	Item discontinued(5131040784)	
1009 9	19	SCREW	5131040785	4058546060497
1010 10	11	SCREW	Item discontinued(5131040786)	
1011 11	1	FLANGE	5131040787	4058546060510
1012 12	1	LABEL	Item discontinued(5131040788)	
1013 13	1	COVER CAP	Item discontinued(5131040789)	
1014 14	1	TANK	Item discontinued(5131040790)	
1015 15	2	WHEEL	5131040791	4058546060558
1016 16	2	COVER	5131040792	4058546060565
1017 17	1	HOUSING	5131040793	4058546060572
1018 18	1	POWER CORD EU	5131042680	4058546258948
1019 19	1	SUCTION HOSE	Item discontinued(5131040795)	
1020 20	1	DRAIN COCK	5131040796	4058546060602
1021 21	2	SCREW	Item discontinued(5131040797)	
1022 22	1	CABLE CLIP	5131040798	4058546060626
1023 23	1	PROTECTIVE SLEEVE	5131040799	4058546060633
1024 24	1	PLUG	5131040800	4058546060640
1025 25	4	SCREW	5131040801	4058546060657
1026 26	2	SCREW	Item discontinued(5131040802)	
1027 27	1	BASE PLATE	Item discontinued(5131040803)	
1028 28	1	RETAINING PLATE	5131040804	4058546060688
1029 29	1	SEALING PLATE	5131040805	4058546060695
1030 30	1	CLAMP CLIP	5131040806	4058546060701
1032 31	1	COVER LID	5131040808	4058546060725
1033 32	1	SUCTION TUBE	Item discontinued(5131040809)	
1034 33	1	SUPPORTING PLATE	5131040810	4058546060749
1035 34	1	COVER LID	5131040811	4058546060756
1036 35	1	SWITCH	5131040812	4058546060763
1037 36	1	SEAL	Item discontinued(5131040813)	
1038 37	1	O-RING	5131040814	4058546060787
1039 38	1	LEVER	5131040815	4058546060794
1040 39	1	SWITCH	5131040816	4058546060800
1041 40	2	ELECTRONIC	Item discontinued(5131040817)	
1042 41	1	BUTTON	5131040818	4058546060824
1043 42	1	CAPACITOR	5131040819	4058546060831
1044 43	1	SWITCH COVER	5131040820	4058546060848
1045 44	1	COVER	5131040821	4058546060855
1046 45	4	SCREW	5131040822	4058546060862
1047 46	1	COVER	5131040823	4058546060879
1048 47	1	SIDE PART	5131040824	4058546060886
1049 48	1	SIDE PART	5131040825	4058546060893
1050 49	1	HANDLE	5131040826	4058546060909
1051 50	1	HOUSING	Item discontinued(5131040827)	

Position	Quantity	Description	Part number	EAN
1052 51	2	HOSE	Item discontinued(5131040828)	
1053 52	1	SUCTION HOSE	5131040829	4058546060930
1054 53	1	STEERING ROLL.AXLE	5131040830	4058546060947
1055 54	1	INTERMEDIATE LEVER	5131040831	4058546060954
1056 55	1	HANDLE	5131040832	4058546060961
1057 56	1	CONNECTING WIRE	5131040833	4058546060978
2001 57	1	MOTOR	5131040834	4058546060985
2002 58	1	PUMP	Item discontinued(5131040835)	
1058 59	1	RAC722 RYOBI FIXED BRUSH KIT XXX	Item discontinued(5132003863)	