
RPW110B 110 BAR PRESSURE WASHER IN2


5133003747 - RPW110B - 4000462546




4000462546
4000462547



4000462546
4000462547





Position	Quantity	Description	Part number	EAN
1001 1	1	HOUSING	5131041655	4058546248697
1002 2	1	TURNING KNOB	5131041656	4058546248703
1003 3	1	BODY HOUSING +SWITCH	5131041657	4058546248710
1004 4	7	SCREW	5131041658	4058546248727
1005 5	1	HANDLE	5131041659	4058546248734
1006 6	1	ELECTRONIC	5131041660	4058546248741
1007 7	1	SUCTION HOSE	5131041335	4058546065997
1010 8	1	HOLDER	5131041661	4058546248758
1011 9	1	NOZZLE	5131041662	4058546248765
1012 10	1	EXTENSION	Item discontinued(5131041663)	
1013 11	1	ALL-PURPOSE NOZZLE	Item discontinued(5131041664)	
1014 12	1	HANDLE	5131041333	4058546065973
1015 13	1	LABEL	5131041665	4058546248796
1016 14	2	SCREW	5131041666	4058546248802
1017 15	1	HOUSING	5131041667	4058546248819
1018 16	4	SCREW	5131041668	4058546248826
1019 17	1	NEEDLE	5131041669	4058546248833
1020 18	1	HOLDER	5131041670	4058546248840
1021 19	1	LABEL	5131041671	4058546248857
1022 20	6	SCREW	5131041672	4058546248864
1024 21	1	POWER CORD EU	5131041739	4058546249533
1025 22	2	SCREW	5131041674	4058546248888
1026 23	1	HOUSING	5131041675	4058546248895
1028 24	1	FILTER	5131041677	4058546248918
1029 25	2	DAMPING RING	5131041678	4058546248925
1030 26	1	SCREW	5131041679	4058546248932
1031 27	1	FILTER	5131041680	4058546248949
1032 28	1	COVER	5131041681	4058546248956
1033 29	2	GASKET	5131041682	4058546248963
1034 30	1	ACCEPTANCE	5131041683	4058546248970
1035 31	1	PLUG	5131041684	4058546248987
2002 32	1	PUMP	Item discontinued(5131041686)	
1008 33	1	RAC726 RYOBI FOAM JET CONNECTOR XXX	Item discontinued(5132003864)	
1009 34	1	RAC730 RYOBI KARCHER ADAPTOR XXX	Item discontinued(5132003867)	