
RHT400 400W OPP AC HEDGE TRIMM. EU

5133001227 - RHT400 - 5133001227#1



RYOBI

RHT400



Position	Quantity	Description	Part number	EAN
1	1	SWISS ADAPTER	4931392302	4002395733965
1_001 2	1	CABLE	Item discontinued(5131004940)	
1_002 3	10	SCREW	Item discontinued(5131004938)	
1_003 4	2	PUSH BAR RHT400	Item discontinued(5131004941)	
1_004 5	1	SQUARE NUT RHT400	Item discontinued(5131004942)	
1_005 6	1	HANDLE	Item discontinued(5131004937)	
1_006 7	1	HOLDER	Item discontinued(5131015872)	
1_007 8	1	PLASTIC PULL POLE R RHT400	Item discontinued(5131004936)	
1_008 9	1	SPRING RHT400	Item discontinued(5131004939)	
1_009 10	1	HANDLE	Item discontinued(5131028836)	
1_010 11	1	KNIFE PROTECTION	Item discontinued(5131004946)	
1_011 12	1	SCREW RHT400	Item discontinued(5131004944)	
1_012 13	1	GUARD	Item discontinued(5131028837)	
1_013 14	2	SCREW	Item discontinued(5131004938)	
1_014 15	2	WASHER RHT400	Item discontinued(5131004948)	
1_015 16	1	HOUSING	Item discontinued(5131028838)	
1_016 17	1	BLADE	Item discontinued(5131028839)	
1_017 18	9	SCREW RHT400	Item discontinued(5131004951)	
1_018 19	1	FELT RHT400	Item discontinued(5131004956)	
1_019 20	1	GEAR BOX COVER RHT400	Item discontinued(5131004957)	
1_020 21	4	WASHER RHT400	Item discontinued(5131004958)	
1_021 22	4	BOLT RHT400	Item discontinued(5131004959)	
1_022 23	1	MOTOR	Item discontinued(5131004962)	
1_023 24	1	TRIGGER	Item discontinued(5131028840)	
1_024/25 25	1	SPRING RHT400	Item discontinued(5131004964)	
1_026 26	1	SWITCH	Item discontinued(5131004966)	
1_027/30 27	1	LAMPSHADE RHT400	Item discontinued(5131004967)	
1_028 28	1	LIVE INDICATOR RHT400	Item discontinued(5131004968)	
1_029 29	1	CAPACITOR RHT400	Item discontinued(5131004969)	
1_031 30	1	SCREW RHT400	Item discontinued(5131004947)	
1_032 31	1	CLAMP RHT400	Item discontinued(5131004970)	
1_033 32	1	TERMINAL RHT400	Item discontinued(5131004814)	
1_035 33	1	POWER CORD RHT400	Item discontinued(5131004972)	
1_038 34	2	SCREW RHT400	Item discontinued(5131004947)	